

IC-V82/IC-U82 的基本操作

一、基本操作

(一) **打开电源**: 按下一排第四个橙色按键 1 秒钟, 即可打开电源。

(二) **设定频率**:

1. 通过键盘置频

- 直接用键盘输入您想要设置的频率参数。
- 按 # 键确定。
- 按 A 键, 出现 “F”。
- 按 C 键, 显示闪烁的 “MP”。
- 按 ▲▼ 上下键, 选择信道, 然后在按 A 键出现 “F” 后, 按住 C 键, 听到 “嘀嘀” 两声, 存储完毕。
- 重复以上步骤, 存储下一个频率。

2. 用 ▲▼ 键按所定的步骤增加或减少频率。

(三) **设定声音大小和静噪深度**

1. 设定声音大小

旋转上面的旋钮, 可调节声音的大小。

2. 设定静噪深度

按住 MONI 键的同时, 按 ▲▼ 键可调节静噪深度。(1 为最小, 10 为最大)

(四) 发射与接收

1. 设定高低发射功率

按下 A 键，再按下 9 键，低功率时屏幕显示 L。

2. 按下 PTT (对讲机侧边的长方形带横纹的键) 为发射，松开 PTT 键为接收。

(五) 显示方式

1. 频率显示，频道显示，频道+频率显示

2. 按下 ▲▼键的同时打开电源，进入初始设定模式，用 ▲▼选择 dsp,FP (频率显示) 或 dsp,CH (频道显示) 或 dsp,Nm (频道+频率显示)，用机子上侧的黑色旋钮切换此三种显示方式，按下 * 键回到通常状态。

(六) 选择频道

在频率显示方式中，也可以改变已存有频率的频道进行接收和发射。

1. 在 dsp,FP 方式 (频率显示) 下，按下 D 或 * 键确定，按下 C 键，屏幕上有 MR 显示，选择新频道。

2. 用数字键输入两位数的新频道号或用 ▲▼键来选择已有的频道号。

此时注意：输入完新频道需按 * 键确定，再按 D 键退出，然后按 A 键，屏幕出现图标“F”，再按住 C 键约 1 秒钟，听到“嘀嘀”两声，频道选择完毕。

(七) 紧急呼叫频道的选择

本机设有一个专用来存储紧急呼叫用的频道。按下 B 键则紧急呼叫频道被选择，按 C 或 D 键则回到原状态。

(八) 键盘锁定

为防止误动作，本机设有键盘锁定功能。按下 A 键，再按住 * 键约 1 秒钟，听到“嘀”一声，屏幕上显示钥匙的图标，键盘锁定完毕。要想取消，按 A 键，再按住 * 键约 1 秒钟，听到“嘀”一声，钥匙图标消失。

(九) 异频发射：发射频率和接收频率不同时使用。

1. 设置已存接收频率的异频发射

- 先按 C 键，屏幕显示“MR”，在按▲▼键找到要设置异频发射的接收频率。
- 按 A 键，而后再按 8 键进入设定模式。
- 按▲▼键选择带有闪烁的“±”标志的一项，用机子侧旋钮设定收发频率的频率间隔。
- 按下 * 键确定。
- 按下 A 键，然后按住 C 键 1 秒钟，听到“嘀嘀”两声，已将设置存储完毕。

2. 设置新的接收频率的异频发射

- 用键盘直接输入新的接收频率，按 * 键确定。
- 按 A 键，屏幕显示“F”，再按 8 键进入设定模式。
- 按▲键选择±，用机子上侧旋钮设定收发频率的频率间隔。
- 按下 * 键确定。
- 按下 A 键，再按 C 键，屏幕上出现闪烁的“MR”，此时用▲▼键设置频道号。
- 按 A 键，然后按住 C 键 1 秒钟，听到“嘀嘀”两声，已将设置存储完毕。

(十) 设置收发频率的亚音频

1. 设置已存接收频率的亚音频

- 先按 C 键，屏幕显示“MR”，再按▲▼键找到要设置亚音频的接收频率。
- 按 A 键，而后再按 8 键进入设定模式。
- 按▲▼键选择 rt 且带有闪烁的“♪”图标，用机子上侧的黑色旋钮调节亚音频参数。
- 按下 * 键确定。
- 按下 A 键，再按住 C 键 1 秒钟，听到“嘀嘀”两声。
- 按下 D 键，退出。
- 按下 A 键，再按住 C 键 1 秒钟，听到“嘀嘀”两声。
- 按下 A 键，再按下 1 键，屏幕上方出现“♪”的图标，亚音频设置完毕。

2. 设置新的接收频率的亚音频

- 用键盘直接输入新的接收频率，按 * 键确定。
- 按下 A 键，再按下 8 键进入设定模式。
- 按▲▼键选择 rt 且带有闪烁的“♪”图标，用机子上侧的黑色旋钮调节亚音频参数，按下 * 键确定。
- 按下 A 键，再按下 C 键，屏幕上出现闪烁的“MR”。
- 按▲▼键，选择频道号，按下 A 键，再按住 C 键 1 秒钟，听到“嘀嘀”两声即可。
- 按下 A 键，再按下 1 键，屏幕上方出现“♪”即可。

3. 复位（恢复出厂设置）：按住 SQL 键（静噪键）和 D 键，再按电源键开机即可。

二、用编程软件编程

1. 启动程序

- 按 IC-V82/IC-U82 说明装好软件。
- 按图把 PC 和 U82 或 V82 连好（需克隆线 OPC-478）。

2. 编辑

- 用鼠标点击 Memory CH 下的“0-199”项，出现 Memory Channel List Description 画面。
- 用鼠标双击频率栏进行添加。
- 编辑好后，点击 File，把编辑好的参数保存。

3. 写频

- 按图把 PC 和 U82 或 V82 连好（需克隆线 OPC-478）
- 打开对讲机电源。
- 点击 Clone，选择 PC-TR，执行。